

# 二维条码扫描器 设置手册



V6.1

## 引言

本设置手册为二维条码扫描器简易设置手册，详细用户手册请前往官网下载或联系经销商索取。

## 系统设置

### 恢复出厂设置



恢复出厂设置

注意：扫描“恢复出厂设置”设置码，条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。设置码中带有“\*”的为出厂默认设置项。

### 数据接口



\*USB-KBW



RS232



USB虚拟串口

### 照明灯



无照明



闪烁模式

### 识读成功提示音



\*开启



关闭



高音



中音



低音

### 识读模式



\*手动识读



自动感应识读



\*普通灵敏度



低灵敏度



高灵敏度



增强灵敏度

### 字母大小写转换



\*不转换



转换为小写



转换为大写

### 结束符



禁止添加结束符



\*允许添加结束符



\*允许添加结束符Enter (0x0D)



允许添加结束符TAB



允许添加结束符F1



允许添加结束符F10



允许添加结束符F12



允许添加结束符(0x0D+0x0A)

## 串口模式

### 数据位



7位



\*8位

### 校验位



\*无校验



偶校验



奇校验

### 停止位



\*1位



2位

### 波特率



\*9600



1200



4800



19200



38400



57600



115200

### 语言



\*美国



法国



意大利



德国



日本



西班牙

### 校验位输出



EAN13校验位不输出



\*EAN13校验位输出



UPC A校验位不输出



\*UPC A校验位输出



Code39 full ASCII输出



\*Code39标准输出

## 全局操作



允许识读所有条码类型



禁止识读所有条码类型



允许识读所有一维条码



禁止识读所有一维条码



允许识读所有二维条码



禁止识读所有二维条码



\*允许识读coed39



禁止识读coed39



\*允许识读coed128



禁止识读coed128