

二维条码扫描器 设置手册



V7.1

引言

本设置手册为二维条码扫描器简易设置手册，详细用户手册请前往官网下载或联系经销商索取。

系统设置

恢复出厂设置



恢复默认配置

注意：扫描“恢复出厂设置”设置码，条码扫描器的所有设置将恢复到出厂默认设置。设置码中带有“*”的为出厂默认设置项。

数据接口



*USB-KBW



RS 232



USB虚拟串口

QR 网址条码输出



开启



*关闭

打开/关闭所有条码



允许识读所有条码类型



禁止识读所有条码类型

打开/关闭所有一维条码



允许识读所有一维条码



禁止识读所有一维条码

打开/关闭所有二维条码



允许识读所有二维条码



禁止识读所有二维条码

结束符



禁止添加结束符



*允许添加结束符Enter (0×0D)



结束符设置为换行



结束符设置为回车换行



结束符设置为TAB

字母大小写转换



*不转换



大小写反转



转换为大写



转换为小写

波特率



4800



*9600



38400



19200



57600



115200

▣ 数据位、停止位、校验位



7位数据，1位停止，无校验



7位数据，1位停止，偶校验



7位数据，1位停止，奇校验



7位数据，2位停止，无校验



7位数据，2位停止，偶校验



7位数据，2位停止，奇校验



*8位数据，1位停止，无校验



8位数据，1位停止，偶校验



8位数据，1位停止，奇校验



8位数据，2位停止，无校验



8位数据，2位停止，偶校验



8位数据，2位停止，奇校验

▣ 中文输出模式



*英文



简体中文 (Word)



简体中文 (记事本/excel)

▣ 发票功能



*关闭发票码功能



打开发票码功能

为保证发票内容正确输出，打开发票码功能时，请将汉字输出模式 配置成 简体中文 (记事本/excel)。

▣ 音量大小



音量低



*音量高

▣ 成功解码提示音



成功解码提示音关



*成功解码提示音开

▣ 成功解码提示音频率



成功解码提示音频率低



*成功解码提示音频率中



成功解码提示音频率高

▣ USB键盘发送速度设置



*发送速度低



发送速度中



发送速度高

▣ 键盘语言



*美国



法国



意大利语



德语



西班牙语 Spain



日语



俄语 MS



阿拉伯语



葡萄牙语



瑞典语



土耳其 Q



芬兰语



比利时-法语



通用语言